


SIMPLExTaste

ELECTRIC PEPPER/SALT MILL



1byone Products Inc.

1230 E Belmont Street, Ontario, CA 91761

Customer Service: +1 909-391-3888

www.1byonebros.com

Made in China



Instruction Manual/Bedienungsanleitung/Manuel d'instructions

Manual de instrucciones/Manuale di istruzioni

INTRODUCTION

Thank you for purchasing SIMPLETASTE Electric Salt and Pepper Mill. This instruction manual contains important information about safety, usage, and disposal. Use the product as described and keep this manual for future use.

FEATURES

The Electric Salt and Pepper Mill is intended for peppercorns and coarse salt.

APPLIANCE DESCRIPTION




Figure A




Figure B



Figure C

USE

1. Firmly hold the lower section of the grinding chamber ① and turn the top ② in a counterclockwise direction (see Figure A). A 'click' sound will be heard.
2. Pull the top ② off the grinding chamber ①.
3. Pull the motor ③ carefully off the grinding chamber ①.
4. Insert 6 new AAA 1.5V batteries (not included). Insert using the correct polarity.
5. Fill up the grinding chamber ① with peppercorns and coarse salt. Fill the grinding chamber ① up 75% for best results.

6. Put the motor back on the grinding chamber. Please make sure the contacts of ④ and ⑤ face each other.
7. Hold the grinding chamber ① in an upright position, and place the top ② back on it, aligning the top's 'arrow' symbol with the 'unlock' symbol on the grinding chamber.
8. While firmly holding the grinding chamber ①, turn the top ② clockwise to align the 'arrow' symbol with the 'lock' symbol. A 'click' sound will be heard when the top has been successfully locked.
9. Turn the adjustable screw ⑥ clockwise for finer grinding, and counterclockwise for coarser grinding.
10. Press and hold the 'On' buttons ⑦ to activate salt and/or pepper grinding.

NOTE

Make grinding more coarse if you find the mill stops grinding when the adjustment screw ⑥ is at too fine a level. If the mill still doesn't grind then the grinder may also be blocked. In this case, open the adjustable screw to the coarsest level and shake the mill back and forth until it starts grinding again.

SPECIFICATION

Power supply: 6 x AAA batteries

Battery type: 1.5V AAA (LR6, Mignon)

EN



The appliance's packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.

DE

FR

ES

IT


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SIMPLETASTE Salz- und Pfeffermühle entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, um Hinweise zu Umgang und Sicherheit zu erhalten.

Features

Diese Mühle ist für Pfefferkörner und Salzkristalle gedacht.

Beschreibung




EN

DE

FR

ES

IT



Nutzung

1. Halten Sie das untere Ende der Mühle fest in der Hand ① und drehen Sie die Oberseite ② in einer Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Sie können ein klickendes Geräusch hören.
2. Ziehen Sie die Oberseite ② von der Mahlkammer ①.
3. Nehmen Sie den Motor ③ vorsichtig aus der Mahlkammer ①.
4. Legen Sie 6 neue AAA 1.5V Batterien (nicht inklusive) mit korrekter Polarität ein.
5. Füllen Sie die Mahlkammer mit Pfefferkörnern und grobkörnigem Salz. Sie sollten die Kammer ca 75% befüllen.

6. Setzen Sie den Motor wieder in die Mahlkammer. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einkerbungen ④ und ⑤ sich gegenüberliegen.
7. Halten Sie die Mahlkammer ① aufrecht und setzen Sie den Aufsatz ② wieder auf, so dass das "Pfeil"-Symbol des Aufsatzes mit dem "Entriegelung"-Symbol an der Mahlkammer übereinstimmt.
8. Halten Sie die Mahlkammer ① fest und drehen Sie das Oberteil ② im Uhrzeigersinn, um das "Pfeil"-Symbol mit dem "Schloss"-Symbol auszurichten. Ein "Klick"-Geräusch ist zu hören, wenn der Aufsatz erfolgreich verriegelt wurde.
9. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn um das gemahlene feiner zu mahlen oder entgegen des Uhrzeigersinns um größere Stücke zu mahlen.
10. Drücken und halten Sie den "ON" Knopf um das Mahlwerk zu aktivieren.

Notiz

Wenn das Mahlwerk nicht wirklich viel Material auf einmal mahlt, können Sie die Schraube ⑥ drehen um es grobkörniger zu machen. Wenn immer noch kein Material hindurch kommt, könnte es sein dass das Mahlwerk blockiert ist. Sollte dies der Fall sein, öffnen Sie die Schraube bis zur maximalen Grobkörnigkeit und schütteln Sie die Mühle leicht.

Spezifikationen

Energiezufuhr: 6x AAA Batterie
Batterietyp: 1.5 V AAA (LR6, Mignon)

EN Entsorgung

Gerät Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

FR Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

ES Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

IT Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien/Akkus entsorgen



Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien / Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

 Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.


INTRODUCTION

Merci pour votre achat de la salière/poivrière électrique SIMPLETASTE. Ce manuel d'instruction contient des informations importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage de ce produit. Veuillez utiliser ce produit comme décrit et conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

CARACTERISTIQUES

Cette salière / poivrière électrique est destinée à être utilisée pour les grains de poivre et le gros sel.

DESCRIPTION DU PRODUIT






Image B




Image C

Utilisation

- 1.Tenir fermement la section inférieure de la chambre de broyage ① et tourner le couvercle ② dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir image A).Vous entendrez ensuite un son de type « clic».
- 2.Retirer le couvercle ② de la chambre de broyage ①.
- 3.Retirer le moteur ③ de la chambre de broyage minutieusement.
- 4.Insérer 6 nouvelles piles AAA 1.5V non incluses.Insérer les piles en respectant les polarités.

- 5.Remplir la chambre de broyage ① avec du grain de poivre ou du gros sel. Remplir la chambre de broyage ① jusqu'à 75% de son volume.
- 6.Remettre le moteur sur la chambre de broyage.S'assurer que les fentes ④ et ⑤ sont installées face à face.
- 7.Veuillez tenir le compartiment de broyage ① en position verticale,et replacez le haut ② dessus, en alignant le symbole «flèche» du haut avec le symbole «déverrouillage» situé sur le compartiment de broyage.
- 8.Tout en maintenant fermement le compartiment de broyage ①,veuillez tourner la partie supérieure ② dans le sens des aiguilles d'une montre pour aligner le symbole «flèche» sur le symbole «verrouillage». Un son «clic» sera alors émis une fois que le haut aura été verrouillé avec succès.
- 9.Tourner la vis adjustable ⑥ dans le sens des aiguilles d'une montre pour un broyage de meilleure qualité et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le broyage de gros sel.
- 10.Presser et maintenir le bouton ⑦ enfoncé pour activer le broyage du grain de poivre ou de gros sel.

REMARQUE

Lorsque le broyage ne s'effectue pas correctement, veuillez retirer les résidus de sel ou poivre des broyeurs blancs.Vous pouvez également vérifier que les broyeurs ne sont pas trop vissés.Si tel est le cas,dévissez légèrement les broyeurs blancs de façon à faciliter leur,fonctionnement.Vous pouvez également vérifier si les broyeurs ne sont pas trop vissés.Si tel est le cas, dévissez légèrement les broyeurs blancs de façon à faciliter leur fonctionnement.

EN

DE

FR

ES

IT

EN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique : 6 x piles AAA.

DE Type de piles : 1.5 V AAA (LR6).

FR Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil



L'appareil ne doit en aucun cas être mis aux ordures ménagères normales. Ce produit est assujetti à la directive européenne 2012/19/EU.

Eliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.

Mettre au rebut les piles/accus



Il est interdit de jeter les piles/accus aux ordures ménagères.

Chaque consommateur est légalement tenu de rapporter les piles/accumulateurs à un point de collecte de sa commune/son quartier ou dans le commerce. Cette obligation a pour objectif d'assurer le traitement écologique des piles et accus. Ne rejetez que des piles/accus à l'état déchargé.



L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.


Introducción

Gracias por la compra de SIMPLETASTE molinillo eléctrico de sal y pimienta. Este manual de instrucciones contiene información importante sobre seguridad, uso y eliminación. Use el producto como aparece indicado y guarde este manual para usos futuros.

CARACTERÍSTICAS

El molinillo eléctrico de sal y pimienta está destinado a granos de pimienta y sal gorda.

Descripción del aparato






Figura B




Figura C

USO

1. Sostenga firmemente la parte inferior de la cámara de moliendo ① y gire la tapa ② en sentido antihorario (ver Figura A). Se escuchará un 'click'.
2. Tire de la parte superior ② de la cámara de moliendo ①.
3. Tire del motor ③ con cuidado de la cámara de moliendo ①.
4. Inserte 6 nuevas pilas AAA de 1,5V (no incluidas) usando la polaridad correcta.
5. Llene la cámara de moliendo ① con granos de pimienta y sal gorda. Llene la cámara de moliendo ① hasta el 75% para mejores resultados.

6. Ponga el motor otra vez en la cámara de molido. Por favor asegúrese que las ranuras ④ y ⑤ encajan entre sí.
7. Sujete la cámara de molienda ① en posición vertical y vuelva a colocar la parte superior ② alineando el símbolo de la "flecha" de la parte superior, con el símbolo de "desbloqueo" de la cámara de molienda.
8. Mientras sujeté firmemente la cámara de molienda ①, gire la parte superior ② en el sentido de las agujas del reloj para alinear el símbolo de la "flecha" con el símbolo de "bloqueo". Se oirá un "clic" cuando la parte superior se haya bloqueado correctamente.
9. Gire el tornillo de ajuste ⑥ en sentido horario para una molienda más fina y en sentido antihorario para una más gruesa.
10. Presione y mantenga los botones de encendido ⑦ para activar la molienda de sal y/o pimienta.

NOTA

Haga una molienda más gruesa si ve que el molinillo se para cuando el tornillo de ajuste ⑥ está a un nivel muy fino. Si el molinillo sigue sin moler, podría estar también bloqueado. En este caso, ponga el tornillo de ajuste al nivel más grueso y agite el molinillo de un lado a otro hasta que comience a moler de nuevo.

Especificación

Fuente de alimentación: 6 pilas AAA

Tipo de pilas: 1,5V AAA (LR6, Mignon)

EN Eliminación**Eliminación del producto**

 Bajo ninguna circunstancia se debe desechar este dispositivo en la basura normal. Este producto está sujeto a las disposiciones de las directivas europeas 2012/19/EU.

ES

Elimine el dispositivo a través de una empresa o en un punto limpio. Por favor, observe las normas actuales en desecho de productos. Contacte con el centro municipal de desechos si tiene cualquier duda.

IT**Eliminación de las pilas**

Las pilas usadas no pueden ser desechadas en la basura doméstica.

Todos los consumidores están legalmente obligados a desechar las pilas en un punto de recogida proporcionado por su comunidad o en una tienda al por menor. La finalidad de esta obligación es asegurarse que las pilas son desechadas de una forma no contaminante. Tire únicamente las pilas cuando estén totalmente descargadas.



El embalaje está fabricado con material respetuoso con el medio ambiente y puede ser desechar en su centro de reciclaje local.

EN**DE****FR****ES****IT****INTRODUZIONE**

Grazie per aver acquistato il Macina Sale e Pepe Elettrico SIMPLETASTE. Questo manuale di istruzioni fornisce importanti informazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Usare il prodotto come descritto e conservare il manuale per il futuro.

CARATTERISTICHE

Questo Macina Sale e Pepe è progettato per grani di pepe e sale grosso.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Figura A




Figura B




Figura C

USO

- 1.Tenere fermamente la parte inferiore del macinino ① e ruotare la parte superiore ② in senso antiorario (come in Figura A). Si sentirà un 'click'.
- 2.Tirare fuori la parte superiore ② dal contenitore del macinino ①.
- 3.Con attenzione, estrarre il motorino dal macinino ①.
- 4.Inserire 6 batterie nuove AAA da 1.5V (non incluse). Inserirle rispettando la corretta polarità.
- 5.Riempire il contenitore del macinino ① con grani di pepe e sale grosso. Riempire il contenitore ① al 75% per un miglior risultato.

- 6.Riposizionare il motorino del macinino. Assicurarsi che le scanalature di ④ e ⑤ siano rivolte l'una verso l'altra.
- 7.Impugna il contenitore del Tritapepe ① tenendolo rivolto verso l'alto e posiziona il coperchio ② in modo da allineare il segno della "freccia" con il simbolo di "sblocco" presente sul contenitore del Tritapepe.
- 8.Mentre tieni saldamente fermo il contenitore del Tritapepe ①, gira la parte superiore ② in senso orario per allineare la freccia con il segno di "blocco". Sentirai uno scatto quando la parte superiore si è agganciata correttamente.
- 9.Girare la vite di regolazione ⑥ in senso orario per una macinatura più fine, e in senso antiorario per una macinatura più grossolana.
- 10.Premere e tenere premuto il tasto 'On' ⑦ Per attivare la macinatura per sale e/o pepe.

NOTE

Impostare un livello di macinazione più grossolano se la macina si arresta quando la vite di regolazione è su un livello troppo fine ⑥. Se la macina non funziona il macinino si può bloccare. In questo caso si deve mettere la vite regolabile sul livello di macinazione più grossolano e scuotere il macinino finché non ricomincia a macinare.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 6 x batterie AAA

Tipo di batteria: 1.5V AAA (LR6, Mignon, ministilo)

Smaltimento

Smaltimento dell'elettrodomestico



Non gettare mai l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento di questo prodotto è regolato dalla direttiva europea 2012/19/EU.

Per lo smaltimento dell'elettrodomestico, contattare un'agenzia di smaltimento specializzata o il comune. Si invita a rispettare le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Contattare il centro smaltimento rifiuti della propria area per informazioni e assistenza.

Smaltimento delle batterie



Le batterie usate non vanno smaltite insieme agli altri rifiuti domestici.

Tutti sono tenuti a distarsi delle batterie nelle zone di smaltimento del proprio comune o nei negozi attrezzati.

Le norme per lo smaltimento delle batterie sono fatte per evitare qualsiasi rischio di inquinamento. Le batterie vanno smaltite solo quando sono completamente scariche.



La confezione è fatta di materiale riciclabile e può essere smaltita nell'apposita raccolta differenziata.

CE Declaration of Conformity

We, 1byone Products Inc., confirm that the appliance as detailed below does comply with all essential requirements of the EMC directive 2014/30/EU and governing EU-regulations as mentioned below.

Article Description: Electric Pepper/Salt Mill

Brand Name: SimpleTaste

Model Number: 710EU-0002, EB872A

Applicable Standard(s):

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3



Ray Tang
Department Manager

UKCA Declaration of Conformity

We, 1byone Products Inc., confirm that the appliance as detailed below does comply with all essential requirements of the relevant U.K. legislation for UKCA-marking and governing UK-regulations as mentioned below.

Article Description: Electric Pepper/Salt Mill

Brand Name: SimpleTaste

Model Number: 710UK-0002, EB872A

Applicable Standard(s):

BS EN 55014-1

BS EN 55014-2

BS EN 61000-3-2

BS EN 61000-3-3

**UK
CA**



Ray Tang
Department Manager

Customer Service/Kundenservice

Service Clients/Atención al cliente/Assistenza Clienti

UNITED STATES	Phone: +1 909-391-3888 (Mon-Fri 9:00am - 5:00pm PST) Email: ushelp@1byonebros.com
CANADA	Email: cahelp@1byonebros.com
UNITED KINGDOM	Phone: +44 158 241 2681 (Mon-Fri 9:00am - 6:00pm UTC) Email: ukhelp@1byonebros.com
GERMANY/FRANCE ITALY/SPAIN	Email: euhelp@1byonebros.com

EUROPEAN REPRESENTATIVE

EC REP APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Unit 3d North Point House, North Point
Business Park,
New Mallow Road, Cork, T23 AT2P, Ireland

BRITISH REPRESENTATIVE

UK REP APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK

BRAND OWNER

1byone Products Inc.
1230 E Belmont Street, Ontario, CA, USA 91761
Customer Service: +1 909-391-3888
www.1byonebros.com